

Seite 2

Bedienungsanleitung für adalkra Funk-Echolot FFW718/2 Geber

Technische Daten:

- 1) Tiefenmessung: Max/Min: 35m/0,70m
- 2) Wireless sensor: 90° Sendewinkel
- 3) Display: Big Adjustable High-contrast Dot matrix FSTN LCD 128Vx64H
- 4) Display Grösse: 41mm x48mm
- 5) Display-Beleuchtung: On/off White LED
- 6) 125KHz sonar Sendefrequenz
- 7) Temperatur Einheit: Celsius/Fahrenheit
- 8) Funkreichweite zum Handy: Bis ca.70m
- 9) Batterien: 4-AAA alkaline batteries

Batteriewechsel

Der Geber ist mit einer austauschbaren CR 2032 Lithiumbatterie versehen. Bei einem Batteriewechsel drücken Sie den Festhalter vorsichtig etwas nach hinten, so dass die Batterie freigegeben wird, dann heben Sie mit einer Messerspitze die Batterie aus dem Batteriefach. Beim Einlegen der Batterie stecken Sie diese unter die Klemmfeder und drücken Sie sie in das Batteriefach.

Es wird empfohlen, die Gummidichtungen am Geberdeckel mit Graphit, Talkum, oder etwas Silikonfett oder ähnlichem zu behandeln. Das erhöht die Lebensdauer der Dichtung. Man kann auch das Gewinde leicht fetten, damit sich der Deckel leichter öffnen lässt.

Vor dem Gebrauch verschließen Sie das Batteriefach fest, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann!!!

Funktion des Gebers.

In dem Augenblick, indem der Sensor in Kontakt mit Wasser kommt, schaltet sich der Geber automatisch an und sendet Ultraschallsignale aus. Sobald das Tragbare Handgerät diese Signale empfängt, werden die verschiedenen Informationen, über das Geschehen im Wasser im Display angezeigt. Wenn der Geber aus dem Wasser genommen wird, schaltet er sich nach einiger Zeit automatisch aus und das Senden der Ultraschallsignale ist beendet.


Achtung!!!

Immer nach dem Gebrauch des Gebers, sollte das Batteriefach geöffnet bleiben, um Kondensfeuchtigkeit zu vermeiden!!

Bewahren Sie den Geber immer trocken und staubfrei auf

Der Geber kann auch als Pose/Schwimmer verwendet werden. Die maximale Tragkraft beträgt c. 3-4 Gramm. Der Geber darf Dabei nicht unter Wasser sein, sonst sendet er keine Signale mehr. Bei schwererem Köder, bitte eine normale Pose/Schwimmer vorschalten, um den Geber zu entlasten.

An dieser Öffnung befestigen Sie den Geber wenn Sie ihn als Pose / Schwimmer einsetzen.



An dieser Öffnung befestigen Sie den Geber beim Ziehen durchs Wasser

Denken Sie daran, der Geber ist ein empfindliches, elektronisches Gerät. Gehen Sie sorgsam damit um!!

Wenn durch schlecht verschraubtes Batteriefach Wasser in den Geber gelangt, wird keine Garantie/Gewährleistung übernommen!!!

Copyright © by ak-fishing

**A.Kracher
adalkra**

Angelgeräte – Zubehör

Riverastr.9 - 85435 Erding

Tel.: 08122 / 93510 Fax: 08122 / 93511

E-Mail. service@akfishing.de

Internet:

www.ak-fishing.de



WEEE Nr. DE: 57723600