

Bedienungsanleitung

SF-11 adalkra®



- 1 = Ein-Ausschalter
- 2 = Sensibilität
- 3 = Lautstärke
- 4 = Tonarten
- 5 = Anschluss für Illuminierter-Swinger

Produkt Name: FC-10-tronic Material: ABS
Maße: Rutenaufgabe 8,9 x 4,7 x 3,2 cm
Handteil/Sounderbox 9,1 x 5,3 x 2,6 cm
Funkfrequenz: 433,92 MHz
Funkreichweite ea. 100-120 m
CE- zertifiziert

Einlegen der Batterien:
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Rutenaufgabe und legen Sie 2 Stück Lr1, 1,5 V (Lady-Batterien) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Verschließen Sie anschließend das Batteriefach ordentlich.

Bedienung d. Bissanzeiger

Einschalten:

Mit dem Schalter Nr.1 schalten Sie die Rutenaufgabe(Sender) ein. Beim

Einschalten ertönt folgendes Signal: *dadlüt*

Wenn Sie den Schalter Nr.1 noch mal betätigen schalten Sie auf die Nachtlichtfunktion.

Dabei ertönt das „*daldüt*“ 2 x •

Sensitivität - achtstufig:

Um die die Sensitivität einzustellen (Länge des Schnurabzuges beim Biss) drücken Sie die Taste Nr. 2. Wenn Sie die Taste drücken, hören sie Signaltöne. Bei nur einem Ton ist der Schnurabzug auf die kürzeste Länge eingestellt. Bei acht Signaltönen ist die längste Länge eingestellt. Lautstärke:

Über die Taste Nr. 3 stellen Sie acht verschiedene Lautstärken ein. Tonarten:

Über die Taste Nr.4 stellen Sie neun verschiedene Tonarten ein.

Ausschalten:

Zum Ausschalten drücken Sie die Taste Nr. 1. Es ertönt folgendes Signal: „*dididididid*“

Nachtlichtfunktion:

Wenn Sie den Schalter Nr.1 betätigen schalten Sie auf die Nachtlichtfunktion. Dabei ertönt das folgendes Signal: *daldüt* 2 x und beide LED's blinken in Abständen.

adalkra® *Angelgeräte*

Alberta Kracher

Riverastrasse 9

D-85435 Erding

Tel.: +49(0)8122/93510

Fax: +49(0)8122/93511

E-Mail: service@ak-fishing.de

Type SF-11
Seriennummer: 1102FB
Die Konformitätserklärung ist auf www.ak-fishing.de ein zu sehen.

WEEE-Reg.-Nr. DE 57723600



Bedienung des Handteils (Sounderbox)

- 1 = Ein-u. Ausschalter
- 2 = Tonarten 4x, Vibration mit Ton 3x, Vibration ohne Ton.
- 3 = Lautstärke

Schalten Sie das Handteil mit dem kleinen Schalter Nr.1 Ein indem Sie ihn nach rechts schieben.

Vibrationsmodus mit Stummschaltung:

Drücken Sie die Taste Nr.2 so oft bis Sie die gewünschte Einstellung erreichen. Zuerst ertönen die 4 Tonarten, dann die drei Tonarten mit Vibration und dann nur Vibration (Stummschaltung).

SF-11 in Aktion

Um FC-10-tronic richtig einzusetzen, schrauben Sie die Rutenaufgaben wahlweise auf einen Erdspeiß oder auf ein RodPod. Um eine optimale Funktion zu erreichen, empfiehlt es sich auch einen Swinger zu verwenden. Ein Swinger dient dazu, die Angelschnur zu straffen und auch einen rückläufigen Biss (wenn der Fisch zum Ufer schwimmt) angezeigt zu bekommen. Achten Sie darauf, dass die Angelschnur in der Mitte der Rutenaufgabe (Bissanzeiger) sich befindet.

Wenn nun ein Biss erfolgt, und dadurch die Angelschnur durch die Rutenaufgabe gezogen wird ertönt ein Signalton den Sie eingestellt haben und die beiden LEO an der Rutenaufgabe fangen an zu blinken. Gleichzeitig blinkt auch am Handteil (Sounderbox) das gleichfarbige LED, wie es auch an der Rutenaufgabe zu sehen ist. Entweder mit einem Signalton oder ein Vibrieren, je nach Einstellung der Sounderbox. An der Rutenaufgabe blinken beide LED's ca. 20 Sekunden nach einem Biss (Memofunktion) und am Handteil (Sounderbox) blinkt das LED noch weiter ca. 40 Sekunden nach einem Biss.

Achten Sie bitte auf folgendes:

Die Funkreichweite kann wie bei allen Funkgeräten durch verschiedene Faktoren wie z.B. Regen. Wind. Luftfeuchtigkeit. Luftdruck. andere Funkgeräte. Mobiltelefon. Funksendemasten. Elektroleitungen. insbesondere Hochspannungsleitungen. Gebäudeteile. Bäume. Büsche. Geländeunebenheiten (Höhere Hügel oder Böschungen) usw. beeinträchtigt werden.

Beim Testen eines Funkbissanzeigers. die Rutenaufgabe immer entweder an einem RodPod oder einem Erdspeiß befestigen. oder aber die Rutenaufgabe nur am Gewindeteil festhalten. Nicht die ganze Rutenaufgabe in die Hand nehmen, denn dadurch werden die Funk-Wellen abgeschirmt.