

Kurzanleitung Funk-Bissanzeiger Set

ak-carpmatic



1. LED Kontrollleiste
2. Gummischütz für die Ruten
3. LED Aktionslicht
4. Funktion: Nachtlicht, farb LED
5. Sensibilität Schnurabzug
6. Ein/Aus u. Lautstärke
7. Tonarten
8. Anschluss Illuminated/Bissanzeiger
9. Lautsprecher

Technische Daten:
 Funkreichweite bei idealen Bedingungen 200 m.
 Funkfrequenz: 433,92 Mhz
 Stromversorgung:
 Bissanzeiger 9V
 Blockbatterie
 Sounderbox: 3 x AAA 1,5 V



Bedienung der Bissanzeiger.

Einschalten:

Drücken Sie die Taste Nr. 6 ca. 3 Sekunden.
 Es ertönt ein Signalton und das farbige LED Nr. 4 leuchtet kurz auf.

Einstellen der 8 versch. Tonarten.

Drücken Sie die Taste Nr 7 und stellen Ihre gewünschte Tonart ein. Die Einstellung wird Ihnen an der linken LED-Leiste Nr.1 angezeigt.

Einstellen der Sensibilität (Schnurabzug).

Mit der Taste Nr. 5 stellen Sie die Länge des Schnurabzuges bei einem Biss ein.
 Die linke LED-Leiste zeigt dabei die Einstellung an.
 Bei nur einem leuchtenden LED ist die kürzeste Einstellung und bei allen leuchtenden LED's die längste Einstellung.

Einstellung der Lautstärke u. Stummschaltung.

Mit der Taste Nr. 6 stellen Sie die Lautstärke ein.
 Bei nur einem leuchtenden LED an der LED-Leiste ist der Bissanzeiger auf "stumm" gestellt. Nach jedem Druck auf die Taste Nr. 6 wird das Signal lauter.

LED-Schalter Nr. 4

Wenn Sie diese Taste nach dem Einschalten drücken, wird die farbige LED des jeweiligen Bissanzeigers bei einem Run (Biss) leuchten.

Wenn Sie diesen Schalter ein weiteres mal drücken ist die **Nachtlichtfunktion** aktiviert, die Sie dann durch ein weiteres Drücken wieder ausschalten können.

Bedienung der Sounderbox (Empfänger)

Einschalten.

Drücken Sie zum Einschalten der Sounderbox die Taste Nr. 1 ca. 3 Sekunden.

Es erfolgt anschließend sofort ein Bissanzeiger Check. D.h. Es werden alle aktiven (eingeschalteten) und durch Funkempfang verbundenen Bissanzeiger an den vier LED's Nr. 4 angezeigt.

Diese Funktion schalten Sie durch einen weiteren Druck auf die Taste Nr. 1 wieder aus.

Diesen Check können Sie immer wiederholen um sicher zu gehen, dass Sie mit allen Bissanzeigern Funkverbindung haben. Dass der Check aktiv ist, zeigt Ihnen das grüne LED Nr. 3 und die aufleuchtenden farbigen LED der aktiven Bissanzeiger.

Nachtlicht.

Nachdem Sie den Bissanzeiger-Check ausgeschaltet haben, leuchtet das LED Nr. 6 rot. Es ist zugleich das Nachtlicht. Durch drücken der Taste Nr. 1 schalten Sie das Nachtlicht wieder aus.

Akustik

Mit der Taste Nr. 7 schalten Sie die Akustik der Sounderbox ein.

Stummschaltung / Vibration

Mit der Taste Nr. 2 stellen Sie die Lautstärke ein. Durch mehrmaliges Drücken schalten Sie die Sounderbox auf Vibration, also stumm.

Fallbissanzeige.

Bei einem Fallbiss (Fisch zieht zum Ufer) ertönt sowohl am Bissanzeiger als auch an der Sounderbox ein akustisches Signal.