




# Bedienungsanleitung Sounder-Box/Handempfänger



1. LED-Laufleiste in der Farbe des Bissanzeigers.  
Zeigt den RUN von unten nach oben und den Fallbiss von oben nach unten die Bissgeschwindigkeit 1:1 an.
2. Funk-Verbindungstest Anzeige „grün“
3. Anzeige des aktiven Bissanzeigers in der jeweiligen Farbe.



1. Ein/Ausschalttaste, einschalten des Funk-Verbindungstest.
2. Lautstärke > erhöhen
- 3 Lautstärke < verringern bis zur Vibration (Stummschaltung)



1. Batteriefach für 9V Blockbatterie
2. Batteriefach-Deckel

## Batterie

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs.  
Legen Sie eine 9V Blockbatterie in das Batteriefach ein.  
Achten Sie auf die richtige Polung.  
Verschließen Sie das Batteriefach wieder richtig.

## Einschalten:

Halten Sie die Ein/Ausschalttaste 2 einige Sekunden gedrückt.  
Durch einen Piepston und kurzes Aufleuchten der „Aktiv-LED“ 3 signalisiert dass das Gerät eingeschaltet ist.

## Ausschalten:


Drücken Sie die Ein/Ausschalttaste einige Sekunden.  
Durch einen Piepston signalisiert ihnen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

## Funk-Verbindungstest:

Das **adalkra 2014** verfügt über die Möglichkeit, die Funkverbindung bei bestimmten Entfernungen von den Bissanzeigern, die Funkverbindung zu testen bzw. zu überprüfen.  
Drücken sie dazu die Einschalttaste 2 noch einmal.  
Die Funktion wird durch Aufleuchten der „Funk-Verbindungsanzeige grün“  
Besteht eine Funkverbindung zu den Bissanzeigern, wird dies an der Anzeige „aktive Bissanzeiger 3“, durch aufleuchten der jeweiligen Bissanzeiger-Farbe angezeigt.

## Lautstärke Regelung:

Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Taste 2.  
Die eingestellte Lautstärke wird an der LED-Laufleiste 1 angezeigt.  
Um die Lautstärke zu verringern drücken Sie die Taste 3.  
Um den Vibrationsmodus zu aktivieren, drücken Sie die Taste 3 so oft, bis nur noch ein LED leuchtet und Sie die Vibration verspüren.



Copyright © by ak-fishing  
**A. Kracher**  
adalkra  
**Angelgeräte – Zubehör**  
Riverastr.9 - 85435 Erding  
Tel.: 08122 / 93510  
Fax: 08122 / 93511  
E-Mail: [service@akfishing.de](mailto:service@akfishing.de)  
Internet:  
[www.ak-fishing.de](http://www.ak-fishing.de)